

7.5% Tax Change Guide

ER-900 Series Cash Register

Turn the physical key to the PGM position.

Press the following keys in order:

- 1) 101
- 2) [TX]
- 3) 9
- 4) [TX]
- 5) 1
- 6) [TX]
- 7) 13
- 8) [X/TIME]
- 9) 26
- 10) [TX]
- 11) 40
- 12) [TX]
- 13) 53
- 14) [TX]
- 15) 66
- 16) [TX]
- 17) 80
- 18) [TX]
- 19) 93
- 20) [TX]
- 21) 106
- 22) [TX]
- 23) 120
- 24) [TX]
- 25) 133
- 26) [TX]
- 27) 146
- 28) [TX]
- 29) 160
- 30) [TX]
- 31) 173
- 32) [TX]
- 33) 186
- 34) [TX]
- 35) 209
- 36) [TX]
- 37) 213
- 38) [TX]
- 39) [CASH]

Turn the physical key back to the Register position Test the new tax rate.

10.00 should be .75 tax

100.00 should be 7.50 tax